

# GUIA RÁPIDO TC 160



## IMPORTANTE

Antes de instalar o equipamento leia atentamente o Manual de Operação e verifique a voltagem da tomada elétrica onde será utilizado o equipamento. A TC 160 está disponível somente em 110V.

## PROGRAMAÇÃO BÁSICA

### PROGRAMAÇÃO DA DATA E HORA

Posição da Chave de Modo em **P**

A Data e Hora devem ser programados uma única vez e reprogramadas somente quando for feita a troca de baterias. Elas serão impressas em todas as transações de recebimento e nas impressões de totalizadores.

Para programar a Data, pressione a Data através do teclado numérico, então pressione a tecla [NL]. Qualquer dígito simples deve ser precedido de zero.

**Formato:** MMDDAA [NL]

Para programar a Hora, pressione a Hora através do teclado numérico, então pressione a tecla [X HORA].

**Formato:** HHMM [xHORA]

## OPERAÇÃO

### POSIÇÃO DA CHAVE EM MODO EM REG 1 OU REG 2

Esta seção mostrar alguns exemplos de operações no modo de registro. Quando um erro ocorrer basta pressionar a tecla [LIMPA]. A mensagem de erro pode indicar que uma tecla incorreta tenha sido pressionada ou uma função obrigatória tem que ser executada,

Para vender R\$ 1,00 no departamento 1 em dinheiro:

**Formato:** 100 [1/9] [DINH]

Para vender R\$ 2,00 no departamento 9 em cheque

**Formato:** 200 [DEPT/SHIFT] [1/9] [DINH]

**Obs.: Para maiores informações consulte o Manual de Operações.**