

Cadastro/ Alterações

- Cadastra produtos
- Altera status dos produtos
- Altera preços dos produtos
- Altera situação tributária dos produtos
- Altera estoque dos produtos
- Cadastra clientes
- Altera status dos clientes
- Cadastra usuários para o sistema
- Altera status de usuário do sistema
- Cadastra departamentos
- Altera departamentos
- Cadastra teclas rápidas de VDR1 a VDR10
- Exclui produtos

Relatórios

- Emite leitura X
- Emite redução Z
- Emite relatório de todos os movimentos que o operador realizou
- Emite relatório de todos os itens e quantidades vendidas no atual movimento
- Emite relatório de todos os departamentos cadastrados e os totais de vendas
- Emite relatório do zeramento das vendas do operador
- Emite relatório do zeramento dos itens vendidos

- Emite relatório do zeramento dos departamentos cadastrados
- Reimprime o comprovante de crédito débito (comprovante TEF)
- Emite relatório de produtos cadastrados
- Emite relatório de clientes cadastrados

Configuração

- Configura mensagem de venda
- Configura opções do aplicativo
- Configura opções de operações
- Configura desconto/ acréscimo
- Parâmetro de rede
- Configura venda rápida (Atalhos)
- Configura teclado
- Configura índice de sangria/ suprimimento
- Lê parâmetros operacionais do ECF

ELGIN SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ELGIN
Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos
São Paulo SP Brasil 01201-901
CNPJ 52.556.578/0008-07 IE: 103.634.425.115
www.elgin.com.br




Guia Rápido Caixa Registradora FX7

ELGIN
automação

ECF - PDV FX7

Portas de Comunicação

- CANAL 1 – BALANÇA
- CANAL 2 – PIN PAD (TEF)
- CANAL 3 – SCANNER
- REDE (LAN) – Comunicação com PC



Vista traseira


Programação Através de “Menus”

O ECF PDV FX7 dispõe de navegação via menus, para acessar os menus ligue o ECF e aguarde até que o menu de Login apareça, entre com usuário/ senha de “Gerente” e utilize as teclas “SETA CIMA” e “SETA BAIXO”, navegue pelos menus até que a opção desejada esteja aparecendo no display em maiúsculo e pressione “ENTER” para selecionar ou “ESC” para sair.

A Avanço	B Balança	C Consulta	D Sangria	E Canc Item	F Dinheiro	7	8	9	W X#	ESC
G VDR1	H VDR4	I CNPJ	J Suprim	K Canc Cupom	L Cheque	4	5	6	Y SUB TOTAL	DEL
M VDR2	N VDR5	O Limite	P CNF	Q Desconto	R Cartão	1	2	3	↑	ENTRA
S VDR3	T VDR6	U	V GVTA	X Acrésc	Z Diversos	0	00	.	↓	

CAIXA REGISTRADORA FX7

Teclas para Navegação



Operação

- Acesso ao menu de vendas