

elgin



MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA ELGIN

CHA1001 / CHA1002 / CHA1901 / CHA1902



CHALEIRA ELÉTRICA ELGIN

CHA1001 / CHA1002 / CHA1001 / CHA1002

ÍNDICE

Parabéns	4
Antes de Usar	4
Informações de segurança	4
Conteúdo da embalagem	5
Conhecendo seu produto	5
Utilização	5
Utilizando sua chaleira elétrica	6
Manutenção e Limpeza	7
Armazenagem	8
Especificações técnicas	8
Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual

2. Siga todas as recomendações indicadas

3. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos a base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.

4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido, pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, desenrole completamente o cabo antes do uso.

6. Para evitar acidentes e queimaduras, sempre utilize o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, seca e isolada de fontes de calor, tais como fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefatos ou raios diretos do sol. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.

7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações físicas, mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado.

8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, entre em contato com o SAC para instruções de procedimento.

9. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Se possível, durante uma tempestade desconecte o cabo elétrico da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

10. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

11. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.

12. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica.

13. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.

14. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto e não cubra enquanto estiver usando. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

15. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de aberturas e partes móveis. Mantenha o produto longe de toalhas, papéis e outros materiais inflamáveis.

16. Guarde o aparelho em local arejado e seco.

17 Este produto consome uma potência considerável

e por isso não pode ser utilizado com outros equipamentos na mesma tomada, extensões elétricas, benjamins ou adaptadores. Recomenda-se o uso deste aparelho em tomadas de uso específico (TUEs).

18. Durante o uso, vapor de água será expelido pelos orifícios. Mantenha distância para evitar queimaduras

19. Não utilize com outros líquidos ou para outros fins, este produto deve ser usado apenas para ferver ou aquecer água.

20. Nunca ultrapasse o limite máximo de água pois durante a fervura a água pode espirrar para fora.

21. Durante o uso, não encoste partes do corpo e outros objetos não resistentes a temperatura. A temperatura do corpo da jarra e de outras partes será bastante elevada e pode provocar queimaduras, derretimento

22. Mantenha o produto longe de materiais inflamáveis como panos, papeis, cortinas, etc.

23. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo CHA100x / CHA100x inclui:

01 Jarra em Inox

01 Base com contato elétrico

01 Manual do Usuário

2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO

- 1) Tampa
- 2) Botão para abertura da tampa
- 3) Bico com filtro coador
- 4) Base de aquecimento
- 5) Lâmpada piloto
- 6) Alça térmica
- 7) Botão liga e desliga



3 UTILIZAÇÃO

3.1 RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO

Recomendações para utilização:

- Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto e descarte-a em local apropriado fora do alcance de crianças para evitar acidente. Certifique-se que não restou nenhum resíduo na parte interna ou na placa de aquecimento.
- Limpe o exterior e o interior do produto com um pano levemente umedecido.
- Lave o interior da jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano seco e macio na parte externa.
- Certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 20cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparos, principalmente nas partes traseira, laterais e superior.
- Antes de utilizar, verifique se todas as partes destacáveis estão corretamente fixadas nos seus

· Lave o interior da jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano seco e macio na parte externa.

· Certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 20cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparos, principalmente nas partes traseira, laterais e superior.

· Antes de utilizar, verifique se todas as partes destacáveis estão corretamente fixadas nos seus devidos lugares.

· Sua chaleira elétrica sempre deve ser utilizada em superfícies planas, firmes, secas e resistentes ao calor.

· Não utilize próximos de paredes, móveis, sob armários ou sob prateleiras pois, quando em funcionamento, o produto libera vapor em alta temperatura que pode danificá-los.

Obs: Nas primeiras utilizações da sua chaleira, eventualmente o produto pode exalar um odor de queimado. Esse odor é proveniente de resíduos de substâncias utilizadas durante o processo produtivo que entraram em contato com o calor. Se o odor persistir, suspenda o uso do produto e verifique com o SAC da Elgin qual é o melhor procedimento.

3.2 UTILIZANDO SUA CHALEIRA ELÉTRICA

ANTES DE COMEÇAR:

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o limite máximo, coloque-a para funcionar e então esvazie quando finalizar o ciclo de aquecimento. Repita esse processo 2 a 3 vezes para retirar todas as impurezas restantes do processo de fabricação. Não utilize a água destes primeiros funcionamentos.

A seguir temos o passo a passo de como utilizar sua chaleira elétrica. É muito importante que todos os passos sejam verificados e todos os limites e medidas de segurança sejam obedecidos.

1) Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada antes de conectar o plugue.

2) Certifique-se de que o aparelho esteja desligado,

com o botão LIG/DESL na posição "Desligado"

3) Através do botão de abertura, abra a tampa da jarra

4) Encha com água limpa e fria, sempre respeitando o limite MAX indicado na parte interna da jarra.

5) Feche a tampa e mantenha fechada durante a fervura.

6) Encaixe a jarra corretamente na base de aquecimento

7) Conecte o cabo de alimentação na tomada

8) Coloque o botão LIG/DESL na posição Ligado.

9) A indicação luminosa de funcionamento deverá acender indicando que a chaleira está no modo de aquecimento.

10) Quando a água atingir o ponto de fervura, a chaleira desligará automaticamente e a indicação luminosa se apagará.

11) Durante o funcionamento, a chaleira poderá ser desligada a qualquer momento através do botão LIG/DESL.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

· Para evitar resíduos de sabor ou odor na chaleira, recomenda-se não utilizar para o preparo de chá ou qualquer outra bebida no seu interior, evitando assim possível interferência no sabor da água das próximas utilizações.

· Nunca coloque açúcar no interior da jarra, essa atitude pode danificar a chaleira e ainda comprometer seu funcionamento.

· Para garantir o melhor funcionamento do produto, utilize apenas água limpa e filtrada.

· Nunca utilize a chaleira elétrica para aquecer sopas ou outros líquidos, alimentos em jarra, garrafas ou enlatados. Outros alimentos deixarão resíduos e odores que podem prejudicar o funcionamento do produto.

· Para o preparo de chá, café, sopa, chimarrão, noddles ou quaisquer outros tipos de alimentos, utilize a chaleira apenas como elemento de

aquecimento da água usada nas receitas e finalize a preparação em outros recipientes mais adequados.

- Mantenha a tampa devidamente fechada durante o aquecimento da água. Se a tampa não estiver bem fechada, a chaleira pode apresentar desvios no seu funcionamento, além de oferecer um risco ao usuário uma vez que a água fervente pode espirrar.

ATENÇÃO

- Para evitar danificar o produto, nunca ligue a chaleira sem água. O controlador de temperatura precisa de água dentro da jarra para seu funcionamento.

- Para garantir o perfeito funcionamento do produto, respeite as indicações de nível de água dentro da jarra.

- A chaleira só deve ser usada com a base fornecida.

- Evite que água caia sobre a base de aquecimento, se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque bem antes de voltar a usar.

- Para utilizar a chaleira repetidas vezes, coloque água fria e aguarde 4-6 minutos para ligá-la novamente. Esta atitude evita o superaquecimento além de prolongar a vida útil do produto.

- Nunca movimente, desloque ou transporte a jarra quando o produto estiver em funcionamento. Mantenha a tampa fechada durante o aquecimento e ao servir.

- Quando a chaleira estiver em funcionamento ou mesmo após o desligamento, não toque e nem aproxime objetos sensíveis ao calor ao corpo da jarra pois ela fica extremamente quente a ponto de causar ferimentos ou queimaduras. Sempre use a alça para manuseá-la.

- Água quente pode causar queimaduras e ferimentos graves. Evite movimentos rápidos ou bruscos,

- Antes da utilização da chaleira, recomenda-se lavar o interior da jarra com detergente neutro e bastante água. Seque bem por dentro e por fora.

- Nunca limpe a base de aquecimento com água

ou qualquer tipo de líquido. Utilize um pano levemente umedecido e limpe com muito cuidado, de forma que nenhuma umidade penetre no seu interior.

- Nenhuma parte do produto pode ser lavado em máquinas de lava-louça.

4 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

4.1 LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se a limpeza do produto.

1) Desconecte o produto da rede elétrica e deixe o produto esfriar completamente

2) Antes da utilização da chaleira, recomenda-se lavar o interior da jarra com detergente neutro e bastante água. Seque bem por dentro e por fora. Evite molhar a parte externa da chaleira. Alternativamente, pode-se limpar a parte externa da chaleira com um pano macio e levemente umedecido.

3) Nunca limpe a base de aquecimento com água ou qualquer tipo de líquido. Utilize um pano levemente umedecido e limpe com muito cuidado, de forma que nenhuma umidade penetre no seu interior. A base de aquecimento não pode ser mergulhada em água ou qualquer outro líquido

4) Repita a operação sempre que seu aparelho ficar sem ser utilizado por um longo período de tempo.

5) Nunca utilize palha de aço, buchas ou quaisquer tipos de materiais limpadores abrasivos.

4.2 MANUTENÇÃO

A água possui diversos tipos de minérios que ao longo do tempo de utilização se depositam nas paredes internas da chaleira. Para produtos utilizados de 4 a 5 vezes por dia, recomenda-se que mensalmente se faça a remoção dessas camadas de minério depositadas no interior da jarra conforme segue:

- Coloque água até a metade da jarra

· Ligue o produto e deixe até que o desligamento automático atue.

· Complete a jarra com vinagre branco até o nível MAX.

· Deixe a solução água + vinagre agir de um dia para o outro

· Esvazie a jarra e lave bem sua parte interior

· Encha a jarra com água corrente e ferva

· Esvazie a jarra e lave com água corrente novamente

· Repita o procedimento se ainda houver camadas

4.3 ARMAZENAGEM

· Antes de guardar a chaleira, certifique-se de que a jarra está completamente vazia e seca. Vestígios de umidade podem prejudicar o funcionamento futuro do aparelho.

· Verifique se todas as peças e partes estão limpas e secas.

· Nunca enrole o cabo de alimentação, mesmo que para guardá-lo por um pequeno período.

· Guarde a chaleira em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira ou umidade.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	1200W (127V) 1500W (220V)
Frequência da rede	60 Hz
Temperatura ambiente (uso)	0°C - 55°C
Tensão de Alimentação	CHA1001 – 127V CHA1002 – 220V CHA1001 – 127V CHA1002 – 220V

OBSERVAÇÃO:

As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 A base de aquecimento e o cabo de alimentação são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado

de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3.Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.



Descarte correto deste produto

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555
OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

The Elgin logo features the word "elgin" in a lowercase, sans-serif font. A small, curved line above the letter "e" suggests a stylized "e" or a specific brand mark.

elgin

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Abril 2022