ELGIN



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BAT2001 e BAT2002



BAT2001 e BAT2002

ÍNDICE

Parabéns	4
Antes de Usar	4
Utilização	7
Manutenção / Limpeza	7
Especificações técnicas	8
Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

- 1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
- 2. Siga todas as recomendações indicadas
- 3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerosóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificálo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
- 4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico.
- 5. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- 6. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão.

Não utilize próximo de torneiras, chuveiros ou piscinas.

- 7. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.
- 8. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado.
- 9. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso imediatamente.
- 10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados porumapessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
- 11. Não deixe o produto sem observação

quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

- 12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.
- 13. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.
- 14. Antes de ligar o aparelho, certifiquese de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica.
- 15. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- 16. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.
- 17. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- 18. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.
- 19. Guarde o aparelho em local arejado e seco.
- 20. Não puxe, transporte ou carregue pelo cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- 21. Utilize o produto em superfície plana, seca e firme.

- 22. Antes de conectar o plugue na energia verifique se o seletor de velocidade está na posição 0 (desligado).
- 23. A batedeira é destinada para o uso culinário então não a utilize para produtos que não sejam alimentícios.
- 24. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao aparelho e ao usuário
- 25. Desligue o produto e tire-o plugue da tomada antes de trocar acessórios ou partes que se movimentam durante a utilização do produto.
- 26. Nunca enrole ou dobre o cabo de alimentação evitando assim que ele seja danificado.
- 27. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.
- 28. Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, não permita que reparos ou trocas de peças sejam feitas em casa. Caso necessário, entre em contato com o SAC Elgin.
- 29. Nunca desligue o produto diretamente na tomada, posicione o seletor de velocidade para 0 (desligado) primeiro antes de retirar o plugue da tomada.
- 30. Durante o funcionamento não colocar a mão ou objetos sólidos nas partes que se movimentam do produto para evitar acidentes

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo BAT200x inclui:

- 01 Batedeira
- 01 Tigela de inox
- 2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO
- A) Botão ejetor
- B) Botão turbo
- C) Controle das 5 velocidades
- D) LED
- E) Batedores
- F) Tigela de aço inoxidável
- G) Botão ejetor de batedeira
- H) Botão para levantar a batedeira
- I) Suporte da batedeira
- J) Ventosa de plástico

02 Batedores

01 Manual do Usuário



A Batedeira Elgin conta com uma novidade inovadora, ela possui o movimento de rotação e translação, sendo assim os batedores fazem o movimento de rotação e a tigela faz automaticamente o movimento de translação, semelhante ao movimento do planeta que gira em torno do sol e no seu próprio eixo.

Para fazer essa tecnologia funcionar é necessário colocar os batedores conforme ilustrações abaixo.





Observação: o batedor A possui uma engrenagem que faz a tigela girar.

3 UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto pela primeira vez:

- Remova toda a embalagem do produto
- Limpe o exterior do produto com um pano seco ou levemente úmido, lave a tigela e os batedores em água quente ou morna com detergente e esponja não abrasiva, enxague e seque tudo muito bem.

Nunca utilize palha de aço, buchas ou outros materiais abrasivos pois eles podem danificar o produto.

3.1 Levantar a parte superior da batedeira

Pressione o botão situado ao lado da batedeira e suspenda até atingir o limite, para conseguir abaixar pressione o botão novamente e abaixe até atingir o limite.

3.2 Substituição dos batedores

Insira o batedor de baixo para cima contra a mola do conector até ouvir o "clique". Para retirar, pressione o botão ejetar que se encontra na parte superior da batedeira e puxe os batedores.

3.3 Removendo o corpo da batedeira

Pressione o botão que se encontra na parte traseira do suporte da batedeira e puxe a batedeira para solta-la, para encaixar basta colocar na posição de encaixe e pressionar a batedeira para baixo.

3.4 Preparo de alimentos

- Coloque a batedeira sobre uma superfície seca e plana.
- Escolha o batedor mais adequado ao tipo de alimento que será preparado.
- Remova a tigela da batedeira, coloque dentro da tigela os alimentos que serão batidos e recoloque-a no suporte novamente.
- Depois de ter colocado o alimento desejado e posicionado todas as partes do equipamento corretamente, ligue-o na tomada e selecione a velocidade desejada.
- Quando a mistura alcançar o ponto desejado, coloque o controle de velocidades na posição 0 (desligado) e retire o aparelho da tomada.

4 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se a limpeza.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica e posicione os seletores de velocidade no "0" desligado.
- 2) Lave a tigela e os batedores com água quente ou morna, apenas os batedores e tigelas podem ir para lava-louças. Para evitar danos ou defeitos, nunca leve as peças deste produto para o freezer ou micro-ondas.
- 3) Limpe a parte externa do aparelho com um pano seco ou levemente umedecido e macio. Limpar com pano molhado poderá

resultar em choque elétrico ou danos aos componentes do aparelho.

- 4) Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- 5) Caso haja acumulo de resíduos na parte inferior, limpe com um papel

Observação:

Não utilize materiais abrasivos como buchas de esfregar, palha de aço ou quaisquer espécies de limpadores ou similares para limpar nenhuma parte do seu produto evitando assim danos ao produto e seu acabamento.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência

500W

Frequência da rede 60 Hz

Temperatura ambiente (uso) $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

Tensão de Alimentação BAT2001-127V

BAT2002 - 220V

Observação:

As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica

autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

- 1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN. contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.
- 1.1 Os batedores e a tigela são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.
- 2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação.

A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

- 3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:
- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;
- c) Seaetiquetadenúmero de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;
- d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;
- f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira,

excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

- g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
- h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.
- i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;
- j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.
- Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.
- 5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.
- 6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência

técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555 OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

SAC: 0800 70 35446 Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.