

elgin



MANUAL DO USUÁRIO CHU2001 / CHU2002

Churrasqueira Elétrica **BBQ Show**

elgin



MANUAL DO USUÁRIO CHU2001 / CHU2002

Churrasqueira Elétrica **BBQ Show**

ÍNDICE

Parabéns	4
Antes de Usar	4
Informações de segurança	4
Conteúdo da embalagem	6
Conhecendo seu produto	6
Montagem e preparo	7
Utilização	7
Manutenção e Limpeza	7
Especificações técnicas	8
Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas com aterramento adequado. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, adaptadores, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.
4. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerosóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
5. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
6. Não utilize seu aparelho em locais úmidos, próximos a torneiras, chuveiros, piscinas ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo. Nunca enrole

ou dobre o cabo de alimentação evitando assim que ele seja danificado.

7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento.
8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo, plugue ou quaisquer outras partes e peças danificados. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso para evitar acidentes.
9. Se o cordão de alimentação estiver danificado, suspenda o uso para evitar acidentes e providencie a substituição por pessoa qualificada.
10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
11. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.
12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico e semelhantes tais como: áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes do tipo bed and

breakfast. O uso comercial provoca a perda da garantia.

13. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

14. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.

15. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

16. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.

17. Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e seco, evitando assim odores indesejados.

18. Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

19. Para evitar acidentes, sempre utilize o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, resistente ao calor (como mármore ou granitos), seca, isolada de fontes de calor, tais como fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefatos ou raios diretos do sol.

20. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas, pintadas, de madeira ou com revestimento plástico.

21. Durante o uso, certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 20cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparos, principalmente a parte superior. Não utilize o aparelho sob armários ou em nichos pois o calor gerado durante o funcionamento pode danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis ao calor e umidade.

22. Este produto possui cabo com pino de aterramento. Para segurança do usuário, utilize o equipamento apenas em tomadas com o pino de aterramento adequado. Nunca utilize o fio Neutro da rede para aterramento

23. Este aparelho não pode ser utilizado com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto independentes. Lembre-se que este equipamento deve sempre ser utilizado sob supervisão de um adulto com experiência e conhecimento das instruções deste manual.

24. Não utilize formas, papel alumínio, travessas ou quaisquer outros materiais que possam cobrir a grelha ou a resistência para não prejudicar a segurança. O uso desses itens provoca o sobreaquecimento e o mal funcionamento do produto. AVISO: Carvão ou combustíveis semelhantes não devem ser usados com este aparelho

25. Alguns alimentos liberam gordura, nunca permita que água entre em contato com essa gordura evitando assim que a gordura quente espirre para fora.

26. Sempre mantenha quaisquer partes do corpo (mãos, rosto, cabelos, etc.) a uma distância segura do produto durante o uso ou mesmo se ainda estiver quente. Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ficar próximos do elemento de aquecimento, uma vez que podem ficar quentes.

27. Não movimente o equipamento quando ele estiver em funcionamento. Para evitar choques ou acidentes, não mova, carregue ou transporte o produto enquanto ele estiver ligado ou com alimentos.

28. Nunca guarde ou movimente o produto enquanto ele ainda estiver quente. Deixe-o esfriar completamente antes de movimentá-lo ou guardá-lo.

29. É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua produção e montagem.

30. Mantenha papeis, toalhas, materiais inflamáveis, cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas das partes aquecidas do produto, principalmente quando o aparelho estiver ligado.

31. Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, nunca abra o aparelho e nem permita que reparos ou trocas de peças sejam feitas em casa.

32. Nunca ligue o produto com papel, plástico, tecido ou outros materiais inflamáveis no seu interior.

33. Sempre que for necessário manipular as partes aquecidas do aparelho, recomenda-se utilizar luvas térmicas ou acessórios protetores de calor.

34. Sempre limpe o aparelho após seu uso.

35. Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual. Nunca utilize o aparelho para outros fins que não seja preparar alimentos.

36. Este produto possui um termostato e portanto deve-se sempre utilizar um conector apropriado.



*Cuidado,
superfície quente.*

2.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo CHU-200x inclui:

01 Base principal com alças

01 Bandeja de água e resíduos

01 Elemento de aquecimento

01 Grelha com alças

04 Pés plásticos com parafusos

01 Manual do Usuário

2.3 CONHECENDO SEU PRODUTO

- 1) Base principal com alças
- 2) Pés plásticos com parafusos
- 3) Bandeja de água e resíduos
- 4) Elemento de aquecimento
- 5) Controle de temperatura
- 6) Grelha



Detalhe para o ajuste de altura da grelha

3. MONTAGEM E PREPARO

Os passos a seguir ilustram como montar sua churrasqueira. Siga atentamente as instruções e não faça nenhum tipo de adaptações no procedimento.

- 1) Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto.
- 2) Com o produto desconectado da rede elétrica, limpe a grelha, bandeja e a resistência com um pano limpo e levemente úmido.
- 3) Numa superfície plana apoie a base principal virada para baixo e parafuse os 4 pés de plástico que acompanham o produto.
- 4) Insira a bandeja de água e resíduos na base principal.

4. UTILIZAÇÃO

Antes do uso:

- Adicione água na bandeja até sua metade.
- Certifique-se que a tomada tem a mesma tensão de funcionamento que o seu produto e então ligue a churrasqueira na tomada.
- Ajuste o controle de temperatura para o nível máximo. Uma luz indicadora de funcionamento acenderá.
- Em aproximadamente 10 minutos o elemento de aquecimento atingirá sua temperatura máxima, após isso o produto estará pronto para uso.

Preparo:

- Coloque os alimentos sobre a grelha e mantenha-os até fiquem no ponto desejado.

- Se necessário ajuste a altura da grelha ou a temperatura do elemento de aquecimento.

Dicas:

- Distribua o peso dos alimentos uniformemente

5. MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se sua limpeza.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica e aguarde até o resfriamento total.
- 2) Limpe o elemento de aquecimento com um pano levemente umedecido. Cuidado para não deformar o elemento de aquecimento, isso pode romper a resistência interna ou a isolamento elétrica provocando mal funcionamento ou falha na segurança elétrica.

- 5) Adicione um pouco de água na bandeja até um pouco abaixo da metade da altura da bandeja. Essa água ajudará na redução de fumaça quando a gordura cair nela. Durante o uso, a água pode evaporar, desligue o aparelho da tomada e, cuidadosamente, acrescente mais água na bandeja de forma a não molhar o elemento de aquecimento.
- 6) Encaixe o elemento de aquecimento na base principal sobre a bandeja.
- 7) Utilizando o ajuste de altura da grelha, posicione a grelha sobre a base principal.

na grelha do produto evitando acidentes como tombamento da grelha.

- O tempo de preparo depende da espessura do alimento, recomenda-se virar o alimento para proporcionar o aquecimento igual por todos os lados.
- Atente para o nível da água na bandeja. Com o nível dentro perto da metade da altura da bandeja, os alimentos tendem a ressecar menos. Se necessário adicionar mais água, desligue da tomada e cuidadosamente adicione água sem molhar o elemento de aquecimento.
- Com o ajuste de temperatura em níveis mais baixos é possível manter o alimento aquecido.
- Se desejar desligar o equipamento, gire o controle de temperatura para o mínimo e desconecte da tomada.
- Durante o uso do equipamento a luz indicadora de aquecimento pode acender ou apagar. Isso ocorre para indicar o funcionamento do controle de temperatura pois para manter a temperatura definida o elemento de aquecimento será ligado e desligado conforme necessário.

Nunca molhe e nem mergulhe o elemento de aquecimento em água ou outros líquidos.

- 3) Lave a grelha e a bandeja em água corrente com detergente neutro e esponja não abrasiva. Enxágue e seque tudo muito bem. Caso haja algum resíduo mais difícil de ser removido, deixe de molho por 10 minutos em água morna com detergente neutro e repita o processo. Nunca utilize utensílios abrasivos ou de metal para remover resíduos dos alimentos pois isso danificará o produto.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	1800W (127V) 2000W (220V)
Frequência da rede	60 Hz
Temperatura ambiente (uso)	0°C ~ 55°C
Tensão de Alimentação	CHU2001 – 127V CHU2002 – 220V

Observação:
As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Grelha, bandeja de água, pés plásticos e elemento de aquecimento são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos

contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;
- c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;
- d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;
- f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem

ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

The Elgin logo features the brand name in a bold, lowercase, sans-serif font. A distinctive curved line starts above the 'e', arches over the 'l', and ends above the 'i', creating a stylized, dynamic shape.

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Abril de 2022

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.