

# ELGIN



## MANUAL DO USUÁRIO

FSE1001 / FSE002

FERRO DE PASSAR ROUPAS

A SECO ELGIN

1	ÍNDICE	
	Parabéns	2
2	Antes de Usar	2
2.2	Informações de segurança	2
2.3	Conteúdo da embalagem	3
2.4	Conhecendo seu produto	3
3	Montagem e preparo	3
4	Utilização	3
5	Manutenção / Limpeza	5
6	Especificações técnicas	5
7	Certificado de garantia	5

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

## 2 ANTES DE USAR

### 2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um

pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.

6. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém

capacitado.

7. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, entre em contato com o SAC para instruções de procedimento. Se o cordão de alimentação está danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou sua assistência técnica ou pessoal similarmente qualificada para evitar riscos.

8. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

9. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado na tomada. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

10. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.

11. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.

12. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica.

13. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

14. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.

15. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

16. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.

17. Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

18. Somente utilize o produto sobre superfícies planas, lisas e resistentes ao calor.

19. Guarde o aparelho em local plano, arejado, seco e somente quando estiver completamente frio.

20. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.

21. Sempre mantenha quaisquer partes do corpo (mãos, rosto, cabelos, etc.) a uma distância segura do produto durante o uso ou mesmo se ainda estiver quente.

22. Nunca deixe o produto sem supervisão de pessoa qualificada, utilize tábuas de passar apropriadas e sempre acomode o produto de forma a evitar quedas que possam danificá-lo ou lesões.

23. Durante o uso, certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 20cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparos, principalmente a parte superior.

24. Atenção ao cabo do produto durante o uso para evitar que pessoas tropecem ou pisem nele.



*Cuidado, superfície quente*


## 2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo FSE-100x inclui:

01 Ferro de passar seco

01 Manual do Usuário

## 2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO



## 3 MONTAGEM E PREPARO

Os passos a seguir descrevem as recomendações para o primeiro uso seu Ferro Seco Elgin. Siga atentamente as instruções e não faça nenhum tipo de adaptações no procedimento.

1) Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto.

2) Com o produto desconectado da rede elétrica, limpe a base de teflon com um pano limpo e levemente úmido. Nunca utilize nada abrasivo (palha de aço, esponjas grossas ou metais) para não danificar o revestimento da base.

3) Posicione o controle de temperatura no nível MINIMO e ligue o produto na tomada adequada a voltagem do seu produto.

4) Ajuste a temperatura para o nível MAXIMO e durante 2 minutos passe-o sobre um pano úmido para remover sujeiras ou resíduos ainda impregnados.

**OBSERVAÇÃO:** Durante as primeiras vezes de uso pode ser que o produto exale fumaça ou gases provenientes dos materiais utilizados na fabricação. Esse efeito deve parar depois de algumas vezes de uso.

## 4 UTILIZAÇÃO

PREPARO:

- Certifique-se que a tomada tem a mesma tensão de funcionamento que o seu produto.

- Ajuste o controle de temperatura para o nível desejado, a luz indicadora de funcionamento acenderá.

- Quando a luz se apagar o produto estará na temperatura desejada pronto para uso.

- Sempre verifique as recomendações de temperatura indicadas na etiqueta do objeto que será passado.

DURANTE O USO:

- Mantenha a base afastada de objetos de metal como botões, zíperes, fechos, adereços ou até mesmo da estrutura metálica de mesa de passar roupa. Estes objetos podem danificar o revestimento antiaderente.

- Materiais com acabamentos especiais (especialmente tratados, vincos, contrastes, etc) devem ser passados nas temperaturas mais baixas e com atenção para que não sejam danificados ou até danifiquem o ferro de passar.

- Se o material tiver vários tipos de fibras, selecione a temperatura para a fibra que requer a temperatura mais baixa. Por exemplo, selecione a temperatura do poliéster para um artigo feito com 60% de poliéster e 40% de algodão.

## SELEÇÃO DE TEMPERATURA

Gire o controle de temperatura para a posição desejada para determinar a temperatura de funcionamento do seu ferro de passar.



POSIÇÃO	TIPO DE MATERIAL	Recomendação
Temperatura MIN	Sintéticos - Nylon delicado – Acetato delicado Lycra – Cetim - microfibra	Passar do avesso e movimentos rápidos
Até ●	Nylon – Seda – Acetato – Viscose – Tactel - Poliéster – Rayon delicado – Popeline - Helanca	Passar do avesso para evitar brilho
Até ●●	Rayon - Poliéster – Lã – Brim	Utilize um pano entre a peça e o ferro
Até ●●●	Algodão – Jeans	Passar com o tecido levemente úmido
Temperatura MAX	Linho	Passar com o tecido levemente úmido

### DICAS:

- Primeiro classifique os artigos de acordo com a temperatura de passar: lã com lã, algodão com algodão e assim por diante.
- O ferro esquenta tão rapidamente quanto esfria. Portanto, comece a passar os artigos que requerem temperaturas mais baixas, como as feitas de materiais sintéticos. Em seguida, passe para artigos que exijam temperaturas mais altas. Assim você economiza seu tempo e energia elétrica.
- Caso não saiba o tipo de material a ser passado, comece com uma temperatura baixa e experimente passar uma parte que não fique a vista. Teste a temperatura em uma parte pequena e escondida do tecido antes de passar, assim você não corre o risco de estragar a peça.
- Materiais sintéticos, lã, seda e veludo, recomenda-se passar do avesso evitando que fiquem brilhantes.
- Nos intervalos entre as peças, mantenha o ferro em pé evitando assim queimar a tábua ou mesa de passar. Se precisar diminuir a

temperatura do ferro, ajuste-a para o nível desejado e aguarde até que a luz indicadora de funcionamento acenda. Assim evita-se queimar os materiais mais frágeis.

- Alguns tecidos precisam de uma proteção extra na hora de passar. Você pode usar um lenço grande entre a peça e o ferro para diminuir o impacto.
- Siga sempre as orientações nas etiquetas das roupas na hora de lavar e passar.
- Para economizar energia, desligue o ferro assim que acabar de usar e deixe-o esfriando em um local seguro.
- Se desejar desligar o equipamento, gire o controle de temperatura para o mínimo e desconecte da tomada.
- Durante o uso do equipamento a luz indicadora de funcionamento pode acender ou apagar. Isso ocorre para indicar o funcionamento do controle de temperatura pois para manter a temperatura definida o elemento de aquecimento será ligado e desligado conforme necessário.

## 6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 127V - 1040W / 220V – 950W

Frequência da rede: 60 Hz

Temperatura ambiente (uso): 0°C ~ 55°C

Tensão de Alimentação:

FSE1001 – 127V / FSE1002 – 220V

Observação: As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

## 7 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Base de teflon, cabo e plugue de alimentação são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de

compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;
- c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;
- d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;
- f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;
- g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
- h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

#### SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO:  
11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES  
0800-70-35446



#### Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

# ELGIN

SAC: 0800 70 35446  
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva-se no direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Agosto de 2020