

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Wi-Fi



## **LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL.**

Este Manual contém informações úteis sobre o seu condicionador de ar Elgin. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas estas informações, pois, elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do produto.

**Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.**

## ÍNDICE

---

1. NOTA IMPORTANTE.....	3
2. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	3
3. CONFIGURANDO O DISPOSITIVO.....	3
4. CONHECENDO O APLICATIVO.....	4
5. UTILIZANDO O APLICATIVO.....	5
6. INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO.....	8
7. COMPARTILHAMENTO DO DISPOSITIVO.....	9
8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	10
9. ANOTAÇÕES .....	11

MÓDULO WI-FI 2.4GHz - 2.5GHz.  
MODELO: BLI206-P.

## 1. NOTA IMPORTANTE


- Para configuração do aplicativo é necessário um roteador wireless 2.4GHz - 2.5GHz com conexão na internet.
- Os condicionadores de ar Elgin não fornecem conexão com a internet. Os custos do roteador wireless, instalação e conexão de internet são de responsabilidade do usuário.

## 2. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

O aplicativo **ELGIN AIR** pode ser baixado e instalado em dispositivos móveis como smartphones e tablets (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior). Procure e baixe o aplicativo **ELGIN AIR** na Google Play Store ou na App Store e instale no seu dispositivo móvel.



## 3. CONFIGURANDO O DISPOSITIVO



Caso seja a primeira configuração ou deseje alterar o ponto de rede wi-fi, o módulo wi-fi da unidade interna deverá ser reiniciado.


Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna e pressione 8 vezes a tecla **IONAIR** e 2 bips irão soar confirmando que o módulo wi-fi foi reiniciado.

### IMPORTANTE


- Caso a unidade interna não tenha soado os 2 bips de confirmação, repita o procedimento de reinicialização do módulo wi-fi.
- Quando o módulo wi-fi da unidade interna é reiniciado, este entrará em modo de busca de um novo ponto de rede wi-fi durante 30 minutos, caso não tenha realizado uma nova configuração durante esse tempo, uma nova reinicialização do módulo wi-fi será necessária.

## 4. CONHECENDO O APLICATIVO

- Ao iniciar o aplicativo, selecione **Pular**.





- Conhecendo o aplicativo.




## 5. UTILIZANDO O APLICATIVO

- Para adicionar um dispositivo no aplicativo, selecione **+** ou **+ Adicionar dispositivo**, selecione adicionar dispositivo, selecione **ar-condicionado**, defina a rede Wi-Fi que será utilizada, após, selecione **conectar ao Wi-Fi**.




- Seguir os passos da página 3 (Configurando o dispositivo) e após selecionar **Eu conclui os passos acima mencionados**, **Começar a adicionar**.
- O dispositivo instalado irá aparecer na tela principal, selecione o botão  liga/desliga para utilizar o seu dispositivo.




## UTILIZANDO O APLICATIVO

- A seguir disponibilizamos as informações (modo / função) que serão exibidas quando o dispositivo estiver ligado.



- A seguir disponibilizamos **mais opções** que serão exibidas na tela quando o dispositivo estiver ligado.




## UTILIZANDO O APLICATIVO

### • Dormir personalizado.

Recomenda-se o uso desta função durante a noite ao dormir, quando o usuário deseja utilizar a função dormir de modo personalizado.

Acionando a função **Dormir personalizado**, o tempo de duração, o modo de operação, temperatura e a velocidade de ventilação do aparelho podem ser ajustadas conforme desejado, com o passar das horas o aplicativo faz a compensação e a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada, de acordo com a programação realizada pelo usuário.

Após configurar a função **Dormir personalizado** da maneira desejada, toque em **SALVAR**.



## UTILIZANDO O APLICATIVO

- A seguir disponibilizamos as informações (modo / função) que serão exibidas quando o dispositivo estiver desligado.

**Liga/Desliga**

**Limpar**

**Anti-mofo**

**Visor**

**Liga/Desliga**

Esta função seca e limpa a poeira no interior da unidade interna, evitando o aparecimento de mofo e maus odores devido à condensação de água.  
Com o condicionador de ar e o controle remoto desligados, selecione **LIMPAR**, irá aparecer no painel indicativo [L] e o dispositivo irá funcionar nesta função por até 35 minutos e irá se desligar. Para cancelar esta função antes dos 35 minutos, selecione **LIMPAR** ou selecione **LIGA/DESLIGA** para ligar seu condicionador de ar. Nota: A função **LIMPAR** pode ser definida em paralelo com a função **TEMPORIZADOR**, neste caso, esta função será executada após a função **LIMPAR**.

Esta função seca o interior da unidade interna e evita o aparecimento de mofo e dispensa o mau odor devido à condensação de água. Após desligar o condicionador de ar, ele irá entrar em modo ventilação por 3 minutos e depois irá se desligar. Esta função permanecerá ativada até que se cancele a função.  
Com o condicionador de ar e o controle remoto desligados, selecione **ANTI-MOFO** e você irá ouvir 5 avisos sonoros seguidos de mais 5 avisos sonoros e a função estará ativa (no controle remoto aparecerá FungusProof). Para cancelar esta função selecione novamente **ANTI-MOFO** e você irá ouvir 5 avisos sonoros seguidos de mais 3 avisos sonoros e a função será desativada.

**Liga/Desliga a luz do painel da unidade.**

## 6. INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

- A seguir disponibilizamos as informações que serão exibidas quando acessar a tela **Propriedade** - Informação do dispositivo.

**Informações do dispositivo**

Código S/N >

Versão de hardware

PID

DID

MAC

Hardware

Nuvem de dados

SDK

Cópier informações




## 7. COMPARTILHAMENTO DO DISPOSITIVO

- A seguir disponibilizamos as informações que serão exibidas quando acessar a tela **Propriedade** - Compartilhamento do dispositivo (Selecione + e, após, Compartilhar imediatamente).

O link poderá ser enviado por E-mail, WhatsApp ou o outro usuário poderá scanear o código QRCode).


Selecione **+**, em seguida selecione **Propriedade**



Selecione **Compartilhamento do dispositivo**



Selecione **+ Compartilhamento do dispositivo**



Selecione **Compartilhar imediatamente**



Um **link** será enviado para o usuário e o mesmo deverá seguir com o download e cadastramento no aplicativo.  
Após o cadastro, o usuário terá o mesmo acesso ao dispositivo que o usuário principal.

Nota: O usuário principal poderá definir o período de acesso.

## 8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
<ul style="list-style-type: none"><li>• O nome da rede wi-fi local não aparece automaticamente quando tento adicionar um novo ar-condicionado no aplicativo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado na mesma rede local wi-fi que o seu ar-condicionado será utilizado.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• O aplicativo não instala/funçiona no meu dispositivo móvel.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu dispositivo móvel é compatível com o aplicativo;</li><li>• Verifique se há espaço de armazenamento disponível para instalação do aplicativo;</li><li>• Verifique na Google Play ou Apple Store se o seu o aplicativo está atualizado.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Não possuo o aplicativo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procure o aplicativo na Google Play ou Apple Store.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• O aplicativo não funciona quando estou distante do local de instalação do ar-condicionado com módulo wi-fi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado à internet por meio da rede de dados móveis ou outro ponto de rede wi-fi.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Falha ao configurar um novo dispositivo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o roteador está conectado na internet.</li><li>• Verifique se o roteador wireless está configurado em 2.4GHz - 2.5GHz.</li><li>• Verifique se o nome da rede e senha estão corretos.</li><li>• Verifique a intensidade do sinal do roteador wireless no local de instalação do ar-condicionado.</li></ul>

## 9. ANOTAÇÕES

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site [www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br) ou pelo telefone SAC 0800 70 35446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia.Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

0046.00 - Rev.02 (09/23)

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**0800 70 35446**

**GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555**

**[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br) - [sac@elgin.com.br](mailto:sac@elgin.com.br)**

**elgin**