


1. VISÃO GERAL



1.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Impressora MP-4200 HS;
- Fonte de Alimentação;
- Cabo de Alimentação;
- Cabo de Comunicação USB;
- Guia Rápido.



Suporte Técnico

(11) 3383.5776

0800 644 2362

(apenas telefone fixo)

elgin.com.br/automacao

bematech.com.br



ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA
CNPJ: 14.200.166/0005-90
Av. Abiurana, 450 – BL A e B
Distrito industrial – Manaus - AM
CEP: 69075-010



Revisão 1 Fevereiro / 2023

Guia Rápido

Impressora
MP-4200 HS




2. CONECTANDO A IMPRESSORA


A) Certifique-se de que a Impressora esteja desligada e conecte o cabo da Fonte na Impressora.

B) Conecte o Cabo de Força na Fonte de Alimentação, e por seguida na rede elétrica.

C) Conecte o cabo a uma entrada de comunicação (USB), e por seguida conecte ao computador.



3. INSTALANDO A BOBINA DE PAPEL



4. INSTALAÇÃO DO DRIVER

Instale o Driver, baixando a partir das páginas eletrônicas; ELGIN (elgin.com.br/automacao), BEMATECH (bematech.com.br) e siga as instruções da tela.

5. CONFIGURAÇÃO DA REDE ETHERNET (OPCIONAL)

Conecte a impressora na porta USB do computador e através do software do usuário configure os parâmetros da Rede.