

3. Verificar se a balança está nivelada e se necessário ajustar os pés niveladores.

4. Verificar a tensão da rede e se necessário ajustar o seletor de voltagem do equipamento.

5. Tome cuidado ao fixar o prato da balança, lembre-se que você estará fazendo força sobre o sensor da mesma e se esta força for excessiva você poderá danificar o equipamento, (principalmente as balanças de capacidades de 1,5 kg e 3 kg)

6. Proteja a balança de produtos químicos, raio solar, calor, umidade excessiva e corrente de ar.

Ligando e Operando a Balança

Ligar a balança através da tecla "LIGA". Ao ser ligada, a balança executa um teste automático de display, que consiste de uma contagem regressiva de 9 a 1, por um tempo aproximado de 3 segundos. Este tempo serve para que o usuário verifique a queima de algum segmento do display. Caso isto ocorra comunique-se com a nossa assistência Técnica Autorizada. Após o ciclo de auto-teste a balança "ZERA" e está pronta para seu uso.

Uma operação de pesagem se faz quando colocamos sobre o prato da balança um peso. Após a estabilização da carga a balança indicará no visor de "PESO" o valor do mesmo em

quilogramas. Usando o teclado numérico da balança você poderá introduzir no visor de "PREÇO" o valor da mercadoria por quilograma. Tal operação permitirá à balança calcular e mostrar automaticamente o total a pagar.

Recomendações

Pressione as teclas somente com os dedos para não danificá-las. Nunca use canetas e objetos para apertar as teclas.

Limpe a balança com pano molhado em água e sabão neutro. Nunca use solventes ou detergentes.

Deixe a balança sempre ligada na tomada, usando sempre a tecla "LIGA" para ligar ou desligar, a mesma, quando necessário.

Não coloque ou deixe pesos sobre o prato da balança quando a mesma não estiver sendo utilizada, mesmo quando a mesma estiver desligada.

Características Gerais

Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C

Tensão Elétrica: 110 / 220 VAC (-15% + 10%)

Consumo da Balança: 5 W

Peso Líquido Aproximado: 6,2 kg

Peso Bruto Aproximado: 6,7 kg

Dimensões Físicas

Dimensões do prato (aproximada): 340 mm x 240 mm

Comprimento: 330 mm

Profundidade: 340 mm

Altura: 120 mm

Modelos Disponíveis (SOB CONSULTA)

MODELO	CARGA MÁX.	CARGA MIN.	DIVISÃO
DP 30	30 kg	200 g	10 g
DP 3005	30 kg	100 g	5 g
DP 20	20 kg	40 g	2 g
DP 15	15 kg	100 g	5 g
DP 1502	15 kg	40 g	2 g
DP 06	6 kg	40 g	2 g
DP 03	3 kg	20 g	1 g
DP 1,5	1,5 kg	10 g	0,5 g

SAC ELGIN: 0800 707 9890

Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos

São Paulo SP Brasil 01201-901

www.elgin.com.br



Esta é uma balança computadora eletrônica destinada à operação de pesagens com cálculo de preço total, que visa facilitar o ritmo de trabalho em pequenos, médios e grandes estabelecimentos comerciais.

Com as diversas capacidades, ela atende a grande maioria das necessidades do comércio, podendo ainda, ser interligada a um etiquetador para emissão de etiquetas com datas (fabricação e validade), codificação do produto, peso líquido, preço por quilo e preço total. Podemos resumir que a balança eletrônica computadora é rápida, precisa e compacta, sendo ideal para uso também em balcão de pré-empacotamento de mercadorias.

Retirando da Embalagem

Retire a Balança da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- Balança;
- Prato de Aço inox;
- Instruções para retirada da trava da célula (apenas para efeito de transporte em balanças de 1,5 kg e 3 kg);
- Guia de Referência Rápida.

1

Funções do Teclado

LIGA - Liga e desliga a balança.

CONS - Para operação de pré-empacotamento. Mantém constante o "PREÇO" e a "Tara". Esta função possui um indicador luminoso no painel do operador que permanecerá aceso enquanto ela estiver ativa. Para desativá-la pressione "CONS".

MEM - Por força de lei esta tecla está desativada, de acordo com a portaria 236/94 do Inmetro.

IMPR - Permite a emissão de etiquetas para as operações de pesagens. É emitida apenas uma etiqueta por operação, e somente se o Peso for maior que a carga mínima do instrumento.

DATA/COD - Permite a inserção da data (fabricação e validade). Para inserção da data retire todo o peso de cima do prato da balança, digite "DATA/COD" e a data do dia (ex: 24-07-08), digite "IMPR", entre com a data de validade (ex: 24-08-08), digite "IMPR".

2

Feito isto as datas estarão programadas e para visualizá-las digite "DATA/COD" novamente e as mesmas aparecerão no visor podendo assim alterá-las se necessário.

TARA - Permite ao operador descontar algum peso como o de embalagens desde que este peso seja positivo e estável.

A tara é subtrativa e limitada á capacidade da balança. Para limpar a tara armazenada devemos retirá-la de sobre o prato da balança e depois de estabilizada a leitura e se a função constante estiver desligada (vide indicador luminoso no painel frontal), ela será desativada automaticamente. Caso a função constante esteja ligada existe a necessidade de digitar "TARA" novamente. Quando a função "Tara" está em operação ascende um indicador luminoso no painel frontal e traseiro da balança com a inscrição "líquido".

0 a 9 - Teclado numérico.

Função Total do dia

Após cada operação de pesagem se você apertar a tecla "IMPR", o preço total a pagar será memorizado na balança (o equipamento não deve ser desligado, pois, a mesma não reterá os dados). Para que você possa ler estes dados digite "30003" no campo de "Preço" e tecle "IMPR". Aparecerá no visor de "TOTAL" a soma dos

valores memorizados. Se a balança estiver conectada ao etiquetador DIGIPRINT será impresso a soma dos valores memorizados e a soma total dos pesos na etiqueta. Para sair da função TOTAL DO DIA pressione novamente a tecla "IMPR".

Rede Elétrica

1. A balança foi projetada para trabalhar com a rede elétrica de 110 VAC ou 220 VAC (-15% +10%).
2. Certifique-se de que a sua balança esteja adequada à rede local. Caso necessário ajustar a chave seletora de voltagem do equipamento que se encontra na parte inferior do chassi da balança. Observe que a balança sai de fábrica em 220 VAC.
3. Verifique que a balança tenha uma tomada exclusiva, para evitar danos e/ou mau funcionamento.
4. Depois de verificado os itens acima você já pode conectar a sua balança à tomada de força.

Instalando o Equipamento

1. Retirar a trava da célula de carga conforme instruções que acompanham a balança (válido apenas para balanças de 1,5 kg e 3 kg).
2. Instalar a balança sobre a mesa ou balcão plano, livre de trepidação e correntes de ar.

3



ELGIN Industrial da Amazônia Ltda.
Av. Abiurana, 579 • Distrito Industrial • Manaus/AM
CNPJ: 14.200.166/0001-66